EezBotFun 4键无线版本 使用说明书

V1.0

Alan Yang

03/06/25

深圳市智讯易达科技有限公司

版权所有

Table of Contents

1 设备概览	3
2 使用说明	3
2.1 连接到电脑	
2.2 配置快捷键	4
2.3 开启无线(仅适用于无线版本)	5
2.4 使用快捷键	5
2.5 切换布局	6
2.6 USB 副屏功能	6
3 如何自定义图标	6
4 开关机	8
5 充电	8
5 有线和无线模式	8

1 设备概览



如上图所示,键盘顶部依次为Type-C USB数据线插口和电源开关(往右为开),右边为切换布局滚轮(上下滑动可以切换布局,按下则切换到USB副屏),下方为4个支持热插拔(Hot-swap)的凯华轴座。 右边为无线Dongle(购买无线版本才有),可插入电脑USB TYPE-A口进行 2.4G 无线通讯。

2 使用说明

2.1 连接到电脑

将 type-c 接口数据线两端分别插入设备和电脑 USB 口,电脑将会自动识别设备。 以 windows 电脑为例,您可以在系统设备菜单中看到名称为 EezBotFun 的键盘设 备,如下图:

\leftarrow Settings		
命 Home	Bluetooth & other devices	
Find a setting \wp	+ Add Bluetooth or other device	
Devices		
En Bluetooth & other devices	Mouse, keyboard, & pen	
品 Printers & scanners	EezBotFun MicroPad	
() Mouse	USB Receiver	
📟 Typing		
	A 1*	

如果没有显示,请检查USB电缆是否具备数据传输功能(有些USB电缆只具备充电功能而没有数据传输功能)。

EezBotFun Micropad 支持Windows、Linux 和 Mac 操作系统,并且无需安装任何驱动。

2.2 配置快捷键

可以通过以下两种方式配置键盘:

- 通过浏览器即可配置, Chrome、Microsoft Edge 和 Safari 均可。
 官方配置网址: <u>https://www.itsmartreach.com/eezbotfun/</u> <u>index_cn.html</u>
- 2. 通过电脑客户端配置,目前只支持 Windows 操作系统。

客户端下载地址: <u>https://www.itsmartreach.com/dl/</u> <u>EezBotFunApp.rar</u>

下载后解压,直接运行 EezBotFun Config.exe 即可,注意需要 管理员权限运行。

使用 APP 的情况下, windows 7 需要安装驱动, 驱动下载地址: <u>https://www.itsmartreach.com/dl/eezbotfun.inf</u>

注意配置键盘时需要通过 USB 数据线连接键盘, 暂不支持通过无线方 式配置键盘。

2.3 开启无线(仅适用于无线版本)

长按键盘滑轮可进入设置页面,在设置页面滑动滑轮可以开启/关闭无 线功能。

使用无线功能时,需要将随机附带的无线 Dongle 插入电脑 USB 口,电脑会自动识别,无需安装驱动。(无线版本才会有无线 Dongle)

键盘和无线 Dongle 会自动配对(同一房间内),当配置 APP 里显示 USB Dongle 的 ID 和键盘 ID 一致时,表示配对成功。

当需要清除配对信息时,可以长按无线 Dongle 上的按钮 5 秒,白色指示灯闪烁 3 次,表示清除成功。

2.4 使用快捷键

每个快捷键对应的配置会显示在按键上方的屏幕上,所以您可以很方 便的知道每个按键对应的定义。 显示标题和图标都可以任意配置,建议通过配置客户端配置更方便快 捷。

按下键盘上按键后,键盘会顺序执行您配置的键鼠动作。

2.5 切换布局

滑动滚轮即可切换不同布局(Profile),屏幕下方会同步更新当前布 局序号和对应按键定义。

您也可以配置按下某按键执行切换布局操作。

2.6 USB 副屏功能

按下右方滚轮,屏幕会切换到显示电脑状态,再次按下会切换回按键 定义显示。

副屏功能目前只支持 windows 系统,且需要在电脑端运行客户端程序,该程序您可以在官网下载。

客户端下载地址: <u>https://www.itsmartreach.com/dl/</u> <u>EezBotFunApp.rar</u>

3 如何自定义图标

有两种方式配置按键显示图标:

1. 通过客户端配置(推荐)

EezBotFun客户端			- 🗆 X
第一步:选择布局和按键	第二步:配置按键显示文字和动作		
按键布局 3 🗸 这	按键显示文字 工作文件夹 选择图标文件 天子		â
👈 🖬 🕅 Aì	按键动作序列	访问网址	启动程序
	动作 参数		
Ps Pr 🧾 🐣		打开文件夹	 輸入文字
1 2 3 4		0	N/z
5 6 7 8		Ctrol 0 组合键	等待
串口 固件版本 连接状态	当前动作: 打开文件夹	移动鼠标	「日本国际
COM24 20 已连接	点击下方按钮选择文件夹 文件夹路径 D:\work\常用文件 选择文件夹		
	保存配置	■ <mark>全</mark> 媒体控制	命令行执行

版本 1.1.0

深圳市智讯易达科技有限公司 版权所有

访问官网

选择需要配置的按键后,点击"选择图标文件"选择图标文件 即可。

点击保存配置后,键盘会同步显示图标。

2. 通过拷贝图标文件到设备 U 盘

您需要先按以下命名规则命名图标文件,然后拷贝到设备U盘app_icons目录下,重启设备即可更新。

命名规则: profile_布局序号_key_按键序号_.png

如,需要指定布局1的按键3,则命名为:

profile_1_key_3.png

注意以上两种方式均要求图片文件格式如下:

- 图片文件分辨率 64 x 64
- 图片文件必须是 p n g 格式

我们提供常用 a p p 的图标文件,您可以在以下官网地址下载。 https://www.itsmartreach.com/dl/app icons.rar 下载解压后拷贝到设备U盘,然后重启设备即可。 我们会定期更新图标,您可以随时在官网下载。

4 开关机

键盘右上方为开关机拨动开关,往左关闭(OFF),往右打开(ON)。

5 充电

键盘正上方为TYPE-C口,用于充电。充电时会有红色指示灯亮,充满 后红灯自动熄灭。

5 有线和无线模式

键盘正上方为 TYPE-C 口,通过 USB 数据线和电脑连接后可作为有线键 盘使用。

注意需要在键盘设置有线和无线模式,方法如下:

长按右侧滑轮,可进入有线无线模式设置页面,上下滑动滑轮可以在 有线和无线两种模式下切换。